

SCHEDA TECNICA

SB031CAS/5-25-1000C

IRONCLEAN

Sgrassante per metalli – essenza lavanda – antischiuma

Uso professionale

Descrizione

Detergente non alcalino a base colloidale senza fosfati assolutamente innovativo, specifico per metalli. Svolge anche funzione di protezione temporanea dalla corrosione. Dissolve vigorosamente oli, grassi, resine, cere, nicotina, escrementi di insetti, residui di cibo, fuliggine, bitume e schizzi di catrame ecc. da tutti i metalli (incluso l'alluminio), plastiche, mattonelle, legno, gomma.

- *Industria plastica: rimuove gli agenti rilasciati e i residui di plastica dagli stampi e dagli strumenti*
- *Industria delle stampe: pulisce le macchine stampanti rotanti, schermi e sagome, residui d'inchiostri a base di acqua*
- *Detergente prima della laccatura come alternativa 'no VOC' ai solventi.*
- *Segherie: rimuove la resina, la polvere della segatura e la polvere dalle catene e dai nastri trasportatori.*



Plus

- *Per i professionisti è possibile richiedere la scheda di sicurezza*
- *Idoneo all'utilizzo esclusivo quale detergente in applicazione di protocolli di autocontrollo H.A.C.C.P.*
- *Biodegradabile al 95% secondo le direttive CE*
- *Si rimuove facilmente con acqua*
- *Non nocivo*
- *Azione antibatterica*
- *Non infiammabile*
- *Protegge le superfici*

LINEA 2 BIO

Modalità d'uso

Utilizzo meccanico:

Come concentrato può essere diluito con acqua fino a 1:30, (ovvero 30 ml in 1 L d'acqua), per la pulizia e lo sgrassaggio di macchine, strumenti, attrezzature di laboratori, veicoli, ecc.

Può essere usato nelle macchine pulitrici di pavimenti, a pressione, e macchine idropulitrici con acqua calda.

Utilizzo manuale:

- *Agitare prima dell'uso*
- *Spruzzare e lasciare agire per 2 minuti (aumentando il tempo di applicazione migliora l'efficacia)*
- *Risciacquare con acqua o asportare con un panno.*

Avvertenze

Conservare fuori della portata dei bambini.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.